
1.7 ie 4X4	101	12.91	09.94	-	-									
1.8 TD	62	12.91	--.--	-	-									

590

Outer Joint	Driveshaft	Inner Joint
AR1051	**AR3112**	AR2004
AR1050 abs 44	**AR3111** abs 44	

Note : -

A	B	C	D	F	H	Fig	N	O	P	Q	R	S	T	Fig
25	24	52	90	M24x1.5	85	1	-	24	-	94	-	-	-	4




590

Outer Joint	Driveshaft	Inner Joint
AR1050 abs 44	**AR3111** abs 44	AR2004

1.7 ie 16V	101	12.91	09.94	-	-									
1.7 ie 16V QV4	101	12.91	09.94	-	-									

Note : -

A	B	C	D	F	H	Fig	N	O	P	Q	R	S	T	Fig
25	24	52	90	M24x1.5	85	1	-	24	-	94	-	-	-	4




590

Inner Joint	Driveshaft	Outer Joint
AR2004	**AR3111** abs 44	AR1050 abs 44

75 (Serie 162B - Rear)

	kW	da: from:	a: to:	Cambio Gearbox	Telaio Chassis
1.6	76/81	05.85	--.--	-	-
1.8	81/85	05.85	--.--	-	-
1.8 ie	88/95	05.85	--.--	-	-
2.0	94	05.85	10.88	-	-
2.0 T.S.	109	01.85	02.92	-	-
2.0 TD	70	05.85	09.92	-	-

A	B	C	D	F	H	Fig	N	O	P	Q	R	S	T	Fig
-	24	-	94	-	-	-	-	24	-	94	-	-	-	4




453

Outer Joint	Driveshaft	Inner Joint
AR2004	**AR3012**	AR2004

Note : -

A	B	C	D	F	H	Fig	N	O	P	Q	R	S	T	Fig
-	24	-	94	-	-	-	-	24	-	94	-	-	-	4




453

Inner Joint	Driveshaft	Outer Joint
AR2004	**AR3012**	AR2004

1.8 ie Turbo	110/114	02.86	01.90	-	-
2.4 TD	82	01.89	02.92	-	-
2.5 V6	113/115	09.86	04.89	-	-
3.0 V6	136/141	01.87	12.90	-	-

A	B	C	D	F	H	Fig	N	O	P	Q	R	S	T	Fig
-	28	-	108	-	-	-	-	28	-	108	-	-	-	4




422

Outer Joint	Driveshaft	Inner Joint
AR2008	**AR3013**	AR2008

Note : -

A	B	C	D	F	H	Fig	N	O	P	Q	R	S	T	Fig
-	28	-	108	-	-	-	-	28	-	108	-	-	-	4



422

Inner Joint	Driveshaft	Outer Joint
AR2008	**AR3013**	AR2008